



# DAY at the ZOO

## PAINT GUIDE



Wat ontzettend leuk dat de Day at the Zoo verfproducten van jouw schilderklus een feestje mogen maken! In deze Guide vertellen we je meer over onze verf en geven we je een aantal handige verftips.

## Specificaties

### M U U R V E R F

Day at the Zoo muurverf is een hoog kwalitatieve muurverf voor binnen.

- 🔧 Watergedragen
- 🔧 Oplosmiddel- en weekmakervrij
- 🔧 Afneembaar
- 🔧 Emissiearm
- 🔧 Hoogwaardig en dampdoorlatend
- 🔧 Verbruik: 1 liter dekt ongeveer 6,5 tot 7,5 m<sup>2</sup> (afhankelijk van de ondergrond)
- 🔧 Aanbevolen aantal lagen: 2
- 🔧 Overschilderbaar na 8 uur

### L A K V E R F

Day at the Zoo lakverf is een matte, hoog kwalitatieve lakverf voor binnen.

- 🔧 Watergedragen
- 🔧 Oplosmiddel- en weekmakervrij
- 🔧 UV bestendig
- 🔧 Zeer hoog dekkend
- 🔧 Gemakkelijk verwerkbaar
- 🔧 Verbruik: 1 liter dekt ongeveer 6,5 tot 7,5 m<sup>2</sup> (afhankelijk van de ondergrond)
- 🔧 Aanbevolen aantal lagen: 2
- 🔧 Overschilderbaar na 8 uur
- 🔧 Slijt- en krasvast

## Toepassing

Kleur is dé sfeermaker voor jouw interieur. Het effect van een verfklus is groot, maar voor je begint met schilderen geven we je een aantal tips voor het beste resultaat.

### Kwalitatief gereedschap

Goed gereedschap is zó belangrijk voor een mooi eindresultaat. Kies daarom altijd voor kwalitatieve rollers en kwasten. Oude of niet kwalitatieve kwasten of rollers kunnen haren of pluizen achterlaten in je verflaag of strepen maken. Daarnaast neemt kwalitatief gereedschap de verf beter op en geeft deze ook beter af. Dit heeft invloed op de dekking van de verflaag. Breng de verf altijd aan in een royale hoeveelheid, te droog aanbrengen maakt een egaal en streeploos resultaat lastig.

### Vorbereiding van de ondergrond

Zorg voordat je start met schilderen voor een goed voorbereide ondergrond. Repareer beschadigingen in de wand of het houtwerk eerst met een vuller en maak de ondergrond indien nodig vetvrij. Behandel zuigende en/of nieuw gestuukte ondergronden eerst voor met een voorstrijkmiddel en behandel hout eerst voor met een primer.

Zorg er altijd voor dat houtwerk goed is opgeschuurd voor een goede hechting en herhaal dit voordat je een nieuwe verflaag gaat aanbrengen. Eerst ontvetten en dan schuren, dat is de enige juiste volgorde. Wanneer je eerst schuurt en daarna pas ontvet, duw je als het ware vuil en vet in het houtwerk en kan de verflaag minder goed hechten. Dat is zonde, want het kan er voor zorgen dat je misschien nog een extra laag verf moet aanbrengen voor een dekkend resultaat.

### **Primer**

Een goede grondlaag is de basis van jouw houtschilderwerk. Hierin is ook de kleurkeuze van de primer van belang. Heldere kleuren hebben baat bij een lichtere grondverf, zodat de kleur goed uitkomt. Voor donkere tinten kies je een donkere primer.

### **Roeren**

Ben je klaar om de verf te gaan aanbrengen? Besteed dan eerst aandacht aan het goed doorroeren van de verf. Verf bevat pigmenten en vulstoffen die in het blik kunnen scheiden. Een paar snelle rondjes roeren is niet voldoende, houd het zeker een minuut vol en neem bij het roeren ook de bodem van het blik goed mee.

### **Streeploos resultaat**

Voorkom tot slot strepen in je schilderwerk met deze praktische tips: werk allereerst niet in te warme temperaturen. De verf dient verwerkt te worden bij temperaturen tussen de +5 en +25 graden. Verf droogt bij een te warme temperatuur te snel en krijgt geen tijd om gelijkmatig uit te vloeien. Druk ook niet te hard op je kwast of roller, maar laat je gereedschap het werk doen. De verf kan zich zo rustig over het oppervlak verspreiden. Werk vooral overzichtelijk: eerst van boven naar beneden en dan van links naar rechts. Zo weet je zeker dat je geen stukje mist.

Breng de verf altijd nat in nat aan om baanvorming in de verflaag te voorkomen. Breng de verf altijd aan in 2 lagen. In het geval van muurverf is alleen bij twee lagen de verf voldoende afneembaar. De dekking van de verf is ook afhankelijk van de ondergrond kleur (bijvoorbeeld een eerder aangebrachte verfkleur).

### **Reinigen van gereedschap**

Na aanbrengen van de verf reinig je gebruikt gereedschap direct met water. Eventueel aangebracht afplaktape dient verwijderd te worden als de verf nog nat is, om beschadigingen in het schilderwerk te voorkomen.