

# handleiding behang

Design: Studio Ditte



Made in Holland

[www.studioditte.nl](http://www.studioditte.nl)

## Benodigheden

- Perfax roll on voor vliesbehang
- Lijmroller
- Naadroller
- Behangliniaal
- Stanley mes
- Zachte doek

## Gebruiksaanwijzing

**1.** Breng de lijm met een roller op de wand aan. Breng ca. 15 cm meer lijm aan dan de baanbreedte van het behang. Zo voorkomt u dat de lijmroller de reeds aangebrachte banen raakt.

Bij een houten ondergrond kunt u beter het behang insmeren i.p.v. de wand. Dit omdat de lijm anders te snel in de ondergrond trekt.

**2.** Breng het behang direct aan op de wand. De banen moeten strak tegen elkaar aangeplakt worden. Gebruik een zachte doek om het behang glad te strijken. Voor het aandrukken van de naden kunt u een naadroller gebruiken.

**3.** Snij het behang op maat af. Dit gaat het beste met een behangliniaal en een stanley mes.

**4.** Veeg alle overtollige lijmresten met een vochtige doek van het behang, voordat de lijm droog is.

Wij wensen u veel plezier met het behang van Studio Ditte.